

kolin

歌林彩色電視

CT-21AS CT-21ASH CT-29AS CT-29BS CT-34AS

使用說明書

目 銀

注意事項	
遙控器各鍵功能說明	
電視機正面各部名稱及功能	5-6
基本操作万法	711
特殊功能操作方法	12-22
頻道對照表	
楼面板說明及接聽方法	25~28
使用注意事項	29-32
蘭易故屬排除	33-34



- ◆ 本產品附有保證書,請妥善保管,享受證務。

謝謝您購買了歌林牌彩色電視機

爲能正確的操作使用,請仔細閱讀這本使用說明書

- 請妥善保管使用說明書及保證書,萬一在使用中產生疑問或發生問題時,它也許能給您提供一些幫助。
- 生產機號在質量管理上是很重要的。請確認電視機上的生產機號與保證書上的生產機號是否一致。

—— 爲了安全起見請特別注意下列之各事項 ——

◎ 緊急處理方法:

若有異常發生時。請拔掉電源插頭、並與服務中心連絡。

- ◆ 若是發生無影無聲,發出怪聲或怪味等的故障情形下,仍繼續使用電視機的話,是有危險性的。 請立即拔掉電源插頭,連絡服務中心修理。
- ◆ 勿自行拆下電視機的後蓋。因爲內部有高壓電,若觸及則有觸電的危險。內部的檢查及調整請 委託給服務人員去修理。

註:在畫面、聲音正常之下使用時,偶爾發出"噗"聲,此爲機構之熱漲冷縮,屬正常現象。

● 若電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具類似資格的人員更換以必免危險。

——當您使用電視機時,爲了您及府上的安全。請 ——

- 勿將電源插頭插於多重插座上。
- 勿將後蓋的通風孔蓋住或置放障礙物,並請將電視機置放於通風良好之處。
- → 清潔時、請不要忘了拔下重源循頭。
- 使用電源電壓器 AC 110V / 60Hz。

- 注意事項 -

- ●電視機在使用中遇到較強的外來干擾(過多的靜電,或由於打雷使電源電壓異常等等)而出現誤操作時,可能會發生不能接受操作指令的情況。在這種情況下, 請拔下電源插頭,大約過了30秒鐘之後,重新再進行操作。
- ●電視機在收視電視台之節目,若無信號(此時畫面會呈藍背景或雜訊),大約10分 鏡後,電視機會自動關機。

- ◆ 故置的位置應選定振動較小、無陽光直射或無其他高溫物體在旁的地方。
- 應選定在沒有電機及機械設備的地方架設天線以避免雜波干擾。
- 請勿將電視機緊靠牆壁,應保持10公分以上之距離。

---- 遙控器使用注意事項

- 遞控器請說於乾燥及常用之地方.妥爲保管。
- 如長時間(一個月以上)不使用時,請將內部電池取下,以防止電池漏波,而損壞遙控器。
- 經長時間使用後,如感覺操作不靈敏時,可能是電池電力耗盡,請立即更換電池。
- 請勿長時間整住按鍵、以発電池過度消耗

1. 防靜電映像管

- 清潔時,請用柔布輕輕擦拭映像管的表面,若無法擦拭乾淨時,請用柔布沾微量的酒精輕輕擦拭。 再用柔布擦乾即可,請勿用水或其他清潔劑代替酒輔。(請使用絨布擦拭,避免使用紗布類製成的擦拭布)
- ●使用防靜電映像管的電視機,搬運時應避免映像管的表面與堅硬物體碰撞,因爲碰撞會造成映像管表面的靜電排除保護膜受損,而導致排除靜電的效果消失。

2. 一般映像管


● 清潔時,請用柔布輕輕擦拭映像管的表面,若無法擦拭乾淨時,請用水或其他清潔劑擦拭。

本公司生產各糸列電視,其影像管最小的可收視螢幕對角尺寸如下:

機種名稱	CT-21AS	CT-21ASH	CT-29AS	CT-29BS	CT-34AS
消耗功率	75W	75W	140W	140W	160W
機體重量	23KG	23KG	38KG	38KG	65KG


遙控發射器

(因機種不同。所使用的遙控器亦有所不同。約分爲下列三種型式。請以所附之遙控器爲主)




- 註:1.電池座在此遙控發射器之背面,所使用之電池爲 4 號電池 2 個。
 - 2.若遙控器面板上之部份按鍵,該機種無此功能,當按下該鍵時,則電視畫面之左上角會 顯示紅色的"——"(此標示表示本機無此功能)。
- 3.遙控器之按鍵說明及排列位置僅供參考用。請以所附之實際遙控器爲準.

遙控發射器




- 註:1.電池座在此遙控發射器之背面,所使用之電池爲3號電池2個。
 - 2.若遙控器面板上之部份按鍵。該機種無此功能。當按下該鐵時,則電視畫面之左上角會 顯示紅色的"——"(此樣示表示本機無此功能)。
 - 3.遙控器之按鍵說明及排列位置條供參考用。請以所附之實際遙控器爲準.

连接期以罪



- 註:1.電池座在此遙控發射器之背面,所使用之電池為3號電池2個。
 - 2.若遙控器面板上之部份按鍵,該機種無此功能,當按下該鍵時,則電視畫面之左上角會 顯示紅色的"一一"(此標示表示本機無此功能)。
 - 3.遙控器之按鍵設明及排列位置僅供參考用,請以所附之實際遙控器雪準.


電視機正面 (CT-34AS)



AVI 輸入端子-影像輸入為右邊的黃色端子。傳音右聲道輸入爲中間的紅色端子。左聲道輸入爲左邊的自色端子。,可從錄放影機。觀影機、攝影機電腦等產品上取得之影像。聲音個號經由此端子輸入本機。


- 註: 1, 如果聲音輸入馬單音信號時,請使用 Y 型線連接,以免只有一邊樂以有聲音輸出。
 - 此組織子與後面板 AV1 輸入端子是共用的.請勿同時輸入信號.以免產生干擾。當此端子與後面板 AV1 縮子同時與外部連接時.以此端子的信號爲優先。

電視機正面接鏈部份 (CT-29AS · CT-29BS)




計:此略 CT-29AS · CT-29BS 之按键: 避源部份與 CT-21AS 相同

電視機正面電源部份 (CT-29AS · CT-29BS · CT-21ASH · CT-21AS)




電視機正面接鍵部份(CT-21AS·CT-21ASH)




AV1 輸入端子-第一組影像及聲音左/右聲道輸入端子,影像輸入為右邊的黃色端子,聲音右聲道輸入為中間的紅色端子,左聲道輸入為左邊的白色端子,可從錄放影機、碟影機、攝影機、電腦等產品上取得之影像。聲音信號經由此端子輸入本機。 註:如果聲音輸入為單音信號時,請使用 Y 型線連接,以発只有一邊喇叭有聲音輸出。


基本操作方法

1. ①主電源按鍵:可以開、關電視機。(21 时(含)以下呎时的機種)




- 在: 1. 前面板主電影業未按下時。遙控器上的電源鍵是無作用的。
 - 2. 若遙控器壞了或是不想使用遙控器開啓畫面,則可在前面板接下主難聚餓後,再接下前面板的任 一按鍵(主電源鍵除外)也可開腎畫面,常要關閉電視時,接前面板之主難源鍵一次,即可關機。
- ② 龍源接鍵:可以開、關離視機。(29吋(含)以上呎吋的機種)






4 电放入心键 ,選擇 許 4 翰 A · 翰人或5報 2 翰《 Fa T 影響



- 主 在 AV 無信號輸入時 "AV 輸入" "AV 輸入" "AV 輸入" (本樣主介有法 放弃 信號輸出時 3 林 飯後字轉却消失。
 - 2 常大端子第三、兩者,雙 (時輸入)医 大端、小陸優先 此時接 7 梅鄉、"鼬 粉山鬼"与第二之軸、"一樣 部份機種集分器 一能

5 に関連的接続の 小選擇電視力と立體軽減原語 (部份機種無利助能)

心區控器上操作




本機可甲來收聽高傳真是五體聲音及聲音多重的廣播

◆ 字體發廣播在收看體育 電影 音樂會等節目時 可享受到更為生動的..... 配音響


可接收到耐製台檔出的主 副兩種聲音。

- 註 1 部份機組無立體擊功能 (單一噸) 模糊)。
 - 2 部份機桶無工體聲及雙語功能

6. 解音控鍊 可以暂時背去體布聲音(在過控器上操作)。



7 画土 換液體 三年。共主向发到证 每年收晚的赋道 77 遥控器 僅




- _H+
- 1 中 地 / TV F TV 。 世 TV 與 AV 。 門, AV 與 AV 。 副 概
- 2 年《機研制》 開墾" 动作 训练" "體學" 樣人會稱 一來
- 8. 人 身子的鍵 : " 点 ©四個超過力和的响道,在透控器 操作) "湖水·機種無焦功能)




特殊功能操作方法

1 約石線电視按鍵 : 人口拘白放弃的电旋等 發電視或石線電視,但過事器 操作)




n F A 粉電磁 接收之類。於 "2" 士 "69" 正 4 森 色視 多收。随道 "1" 平 "125"


2 超至設定物鏈 "特准觀動直" (動动核形品懷(AV 輸入時報)。「能)



3. 賴道增減核鍵 可且以增加某一電視賴道與刪除不要之電視賴道、在處控器一操作)。



4 監背財技體 用以控制在無信號之狀態語亦為監背景 (在遙控器 操作)




参畫而在無信號狀態的 會呈表顯背景豪富而在無信息畫而鄉釋音狀態 接著 會顯示電視之類直與維音狀態進數或是 AV 輸入。

※實面在無信號狀態時會無現單花遊 面與維育狀/察


5 輔通帰檔接費 可从由來掃檔 般電視成布線電視之所有頻適!在遙控器 操作 (部份機種無此功能)



按"賴道掃描" 按鍵時 直面會 動將所有記憶之類。在以 15秒的問題 從頭問尾顯示 次 嚴後停留內原來收視的模道 當輔道。動步。 換升您想對的簡白時 再接 失"賴道掃描"翼 即,停留 該驗道




7 常主频道設定接離 其功能爲可需懷經常在觀賞。電台(在遙控器、操作)



註 設定中或設定立成後再接一次常用輔道設定總即「跳出此設定畫面」恢復原接收之輔道。

夢然設定關機時別時專輔符 正鍵 + 年最初 0→ 0→20→ + 0→ 20→0 +鋼的 動開機、6時間 不超過5秒線不明板此鍵 書品で機能 動作失意、及 動劇機 3+半点定



註當體源切斷後。定時關機即被解除。


9 | 傳事學 4.5 雜 「 」 將 · 知 。 p. 潤幣 · 景 @ * 色 · 然色 亨度 Brb、谢钧 學 自 似 等. 高 音 · 衡 等. 每 值到原來之標準設定(在進控器 + 操作)。




在巡控器上操作。

\$ 15 PM	順元	•	•
to 1	# 12	彩色變異	彩色變濃
10 %	人物企	頻色偏紀	耐色偏線
极工	i q	推向機將	北面雙之
16 24 3	芽.	對此減勞	對此加強
10 6	A 75	推面泵和	畫面貌和
.4 X	- ¶k = %	低音識弱	低音加強
fa x	4 %	高音議職	角音加普
4 1	生機	38 Juli	聲音集工


建 部份機能無低音 為音 平衡之觀擊項目。 (即說整項出為彩色 +天然色 + 系变 +對此 + 蓋質)




註 部件機械無抵弃 高音 多術 观整項目特别距線人所示之間字應力




12. 精遊麵定枝攤。可以使部份電台或全部推了有課他人觀賞時便 电存递控器 操作



1) 全部賴道鎮崖



2) 部份頻道的定 類 道 密 碼 鎖 定 頻 道 密 碼 鎖 定 頻 道 密 碼 鎖 定 頻道數定 全部頻道 部份頻道 選擇項約定頻道 一一一 清按數字键 輸入密碼 ——— 按 ■ ● 键 選項 1 章 鍵 選 . 置 *按 ■ ● 键 選項 1 章 鍵 選 . 置 *按 ■ ● 键 選項 4 章 鍵 選 . 置 *按 ■ ● 键 逻项 4 章 鍵 選 . 置




* 可直接转遥控器上之數字數來輸入所要之

註 設定完成後再接一次"精道銀元" 健糕出此畫面

3) 輔道亦图鎖定解除方法 當軸入來碼止確時 帆追納定 類道鎖碼已解除 請核數不鏈 輸入於陽 ≠常有倾道被稳定時 才會出來此畫和 密碼錯誤 末當輸入多地經過時 產當軌道被鎖定後 C在全部傾追鎖走狀態. 鎖傷 掛頂。 按 选 we 一般自線電視 維度特 無作用 南方 並任 頓 直鎖 声狀態 。'在A 在转算工度业置 7年 A 中時出會 現在擺之推而而該 A 台也選不到電台 **参常和直西館ご後、名画と記事と強制網除りまね 解除 鱧 肌 解除** 在遙控器。操作 一般/有臘 還在設定 標準影音 電視 迎 消 頓 道 劉 碼 設 定

13. 預約設定按鍵 國心護期環境的嬰的輔道節 1 在您函數定的時間出現在衛光層上,在維持 器 . 操作)。(部份機種無此功能) 個組織定 調整所需預測。時間 預 料 設 定 現布時刻 調整所需預約之時間 預約開機時刻 頼道 選擇的數值和定項 關機時刻 板 ▲▶解 湖地刻 ▲ 雞 鹿中間 選擇所要用料。項。 租料投资 預 約 設 定 現在時刻 現在時刻 AM 0 25 預約開機時刻。 預約開機時刻 和直 桃道 腱機時刻 關機時刻 接 ◀▶ 鯉 新時刻 🌲 鍵 麗点隆 按 ◀▶ 麓 調時刻 ▲ 麓 選信批 平先設立現在多時間 末設定預約開機時間。 預約改正 维約数元 現在時刻 AN 10 25 現在時刻 44 .0 25 預約期機時刻 PM 7 40 預約開機時刻 PM 7 40 頻准 7 興道 關機時刻 關機時刻



註 数是中或数定完成後再按一次 预制设定"趣即可跳。此段定常面 恢復原接收。明道

般電視即有線電視在螢幕上的現主的實際對照表

和电阻	不振電視	實際事政聯系	報明品	《線 我	實際接收植業
44.6	50 G	MHz)	軌道	柳雄	MOHz 1
		72 - 78	-	38	306 2
2	2	54 - 60	-	39	3.2 - 318
4	3	60 - 66	- 1	40	3 824
4	4	66 - 72		41	324 530
Š	5	76 - 82	-	42	330 - 336
6	6	82 88	-	43	336 - 342
7	7	174 180	-	44	342 - 348
8	8	180 ,86	*	45	348 - 354
4	9	18692	-	46	354 - 360
		100	-	47	360 - 366
40	0	192 - 198 198 204	*	48	366 - 372
	3	1	-	49	372 - 378
4 %	?	204 - 210	-	50	378 - 784
5		2.0 216	•	٩.	384 390
_ ^ !	4	20 - 126		52	390 - 396
	5	26 - 132	1 1	53	396 - 402 402 408
-	- 6	132 - 138		54	
-	7	48 44			4(A) 4 4 4.4 420
^	8	44 ~ 150		56 57	420 426
	4	250 156		58	426 - 432
	20	56 - 162		19	432 438
	2.	62 168		60	438 444
-	22	68 174		6	444 - 450
	3	216 - 222	_	62	450 - 456
	24	222 228		63	456 462
	25	228 244		64	462 468
	26	234 - 240	14	65	470 - 46
-	27	240 246	15	66	476 482
	28	246 - 252	16	67	482 - 488
	29	252 - 258	17	68	488 - 494
	(0)	258 264	18	69	494 - 500
	Ť	264 - 270	19	70	500 506
	2	270 - 276	20	71	506 - 512
	.3	276 - 282	2.	72	5.2 - 5.8
	34	282 - 288	22	73	5,8 524
	5	288 294	23	74	524 - 530
	16	294 300	24	75	530 536
	10	-00 106	25	76	536 542
		21-18-18-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	26	. 77	542 548

^{。1-} 不線電視 65 - 77 新 直管際 後之聯手完表型 減 > 2MHZ 例如不 線電視 65 夠 真實際環收辦 字寫 468 - 474MHz , 此節推

假追院	有線点機	實際+変収和 多	秋心施	有線電視	實際接收納金
専直	机通	.MD	机值	An <u>e</u> i	MHz
27	78	548 - 554	45	107	656 - 662
28	79	554 - 560	46	102	662 - 668
29	80	560 - 566	47	103	668 - 674
30	81	566 572	48	104	674 - 680
*	8	57 ₂ 57 ₈	49	105	AM1 486
32	83	578 584	50	106	686 - 692
13	84	584 590	5.	107	692 - 698
34	85	590 596	57	Jβ	698 704
35	86	596 - 602	53	109	704 - 710
36	87	602 - 608	54	1.0	7.0 716
37	88	608 - 614	55	1.1	716 - 722
36	89		56	1.2	722 - 728
		. 1	57	1.3	728 - 734
39	90	620 - 626	58	. 14	734 - 740
40	91	626 - 632	59	. 5	740 746
41	92	632 - 638	60	. 6	746 - 752
42	93	638 - 644	6.	. 7	752 - 758
43	94	644 650	62	1 8	758 - 764
_	95	90 - 96	63	4.5	764 770
	96	96 102	64	.20	770 776
	97	102 108	65	.21	776 - 782
*	98	.08 - 1.4	66	.22	782 - 788
-	99	114 - 120	67	123	788 794
44	130	650 - 656	68	24	794 800
44	130	0.70 - 0.70	69	.25	800 - 806

。本 子線 高線 78 - 25 紀治費等後收析 平式 表別成シ 2015 例如 自線 電視 形 額 道實際接收新 率線 546 - 552/mlz・以此節権。

- 全報道 18.CH 之計算方法

· 般地域隨道 2 - 69CH (68CH

木線电视频道 1 - 125CH (125CH)

總共 68CH + 125CH - 2CH (2-13CH 兩者重覆部份) = 8 CH

後面板使用說明

- 朝廷郎 大線輸入端子
 - 等。所不证人緣後於此端子。就可接收遭視中發數切斷。即可說。第 1 使用 90%動輸除時 清利五百 每模器 器人線接鈴 90%動接頭 然後 250%項頭面 此端。即可一使項 250遭難無時 諺面接觸人此端。這
- ◆ > 端 > 輸入 高解像度長像輸 端 . 魚生機種母此端 → 輸入止端 · 的計像 · 複 轉子整件 等馬鏈現在 對 上 · 雕的在 對 也 、從有面樣輸出對子的高解學度減累制機 馬爾。 或此 此端 · 輸 本機 、原得到較高 解像度 。 5 等 。與 M 2 年 數 向时输入所 、 5 端 。 至 數 编 · 就悉優先 使用 · 端 2 輸入時 雪 并信號請接在 M 2 輸入的暫容端子上
- 4 個人 第一級影像支替等名 單 差額的輸入器 部件機種每此端子 影像輸入等 事件黃色裝子 質益、質治輸入医 出的等 色端、 左聲語輸入場上亦於下色端。 可 從錄地裝機 課業機 態刻音差 取得 其像 聲 、韓越 也滿、輪、本傳
 - 計 響音如為単生。端壁 有型 3輪 内部高部、 中 色架 毎年 3輪 有佐 清使用を型 3號 線連接 以発力需要的機種具有 過速制 有餐音輪書。
 - 2 此端子與产工性 A 輔 端 是生 区 品式需 项前面以 4 周 市市。與外部連接時 《前面 表述》、特殊優大 此為《《無子輪》、係 使为此前鲜加面性医性检验技能
 - ◆閉行機稱為單聲道 每 台端
- AN7 輔人 第一級影像及聲音与 單一个聲超輸入器(部份機種無此端子) 要像輸入售工作的實色等子、聲音等等道輸入係。明的生色端子、全聲道輸入係上而於。色端可能錄於其機 嚴其機 電腦等產品 取功。數像 整合工號經 此端子輸入本機 計 聲音及系則 等 數時 清便可 了那能數線達稱 以免申转 週期的 在整章輸出
- 順、器輸出 → 影像及替命。 不聲重輸、端(部份機種無比端))
 影像輸出等 由的新色器 一聲音。聲音輸出等 間的後色端 一片聲音輸出為下的於 色端上 可輸出 與本機收執机 可能像及聲音。號 你可。將我也以端:"就 像及聲音。"對 输入第 点影像站。器次錄放裝機等準常 收 收收錄款數機等準 定 收收換錄數與本機相同。節目 此端 「學輸」於聲的同號大生之前更的 不受的的核或基核器和量大 或線的控制
- 在運動主輸出 響音左右擊道輸。端子(每份機種用此端子) 整合。聲道輸。將 出紅色端 響道輸出路 前的 色閣子 可轉。與本模取得相同的響意 對於


質性。質型輸, 等。用利用局 養養輸出為 面的 使期子 中轉; 使本模收得相同的警告 語 也。以將 政治 輸, 數學。對當付關係 輸入附有擴大器之間以 潜向外格網以使用 使用時 請將外接網以上音量控制與制置於最大端 或適當一置 的以本機中面映成過控器音量力 小接触來控 制輸出商量之大小。


註:此端子之影像輸出關了是與顯示關共用的。


後面板與週邊設備接線方法

因機種不同。略分類下列型式:(非常的集團,双電視場會導為率)

模式 YCT 34AS:









(唯實的裝置, 以電視機實務為準)

模式。(CT 29A\$ - CT 29BS)







安裝天線時之方法

- 1 避好 機態度 請高報之所樂鮮兒 | 路電車的| 量差角電視機構了得到優麗的彩色影像 天線起了相 果線 | 輸送線 | 花科燈 | 花 在夢 | 線倒 | 的 | 當電團的作用。在架設天練時 務請選擇適合當地電 時候 證明報命事故。
 > 海線件的 實施電源的 方面評價息的天練





請。期檢查天線

 ■ 因爲大線被風吹雨帶 所以謂留便 線化亚期榜 ■ 女装人線的。事解要技術與經驗 請问服務。請 度和史換 通價率能保證影像的清晰 特別並 場準多 相風事的地方 大級更容易受到阻傷。
 如果 200亩 質變差 請问服務人員請為






。對於合調的位置觀子

■ 能能


\$1.00 48 5 76 K \ 18



■ 膀胱的呼ば


5能在觀看時報。間不易被勞


明神文学的 克兰克森山 不正一層 与人使用指挥一時間 A 64 BY 性 电视 另外第三个规则允许 a 如今 正代书 a 通信 資源



- 高度

希望比到那代而成略低一些的话。有度透常也不易要「小粒·中型的**表看聊**不器會使眼睛差生復勞一讀







外被的保養書

- 川 孫粹部 整括元 移身中 爆炸 那仁
- 不要消費殺蟲重及維發性物品 也の要准修署 Z 磷氢胺流表制度 外般接觸图断 油炉 生暖四含有的 卵制的作用 可能會成為變質 - 健生的原 な ant 主能城等較布輕拭。出
 - 關於語話。化 沙 商本補權。於中性學學致能後 聯門 最後再用整作機准



年 次進产電視機內部的開稿

- · 外殼 操作網報進分使用了許多塑器材料 語避免 · 惟朝機內部積滿了灰蝦及期不打掃的話 會成 寫火災及故障的原因。
 - 年一次進行電視機內部的清掃、特別是在網 域的梅雨季齡來臨之前進行的話。更爲有效
 - 機器、的音器能應務心請專業人員臺灣



不要把電視機當成登高的驗師

開始打雷時




切配不要在電視上放置盛水的容器和

•切杂不要在唯爽機下放造花瓶 杯子 化妝

業 高級性をできるすのでも、砂糖大量の財産のでは、は、水 大災、職事へ政権、数・4寸 (1946)、よります。まずる値が、たりまする。





長期不使用電視機時



電源線的使用

電源線在受了損傷。金屬線芯爾出的情況下仍然繼續使用的話。會引起火災或觸電。

爲避免危險,請注意下列事項:

- 切記不要在職海線上放置電視機,家具,地毯等重物, 也請注意因電線上午數有地毯等而不小心又壓上重物。●要接下插網時,愿拿住桶頭拔下,而不要硬粒電線。
- 電源線要接近加熱器具時, 蔣注意留出足夠的距離以避免 碰觸。
- · 萬一電源線有了破損。請去動係店請求更換。



不要自點點層標準和應帶

這將會使顯像管和電視機外於變色或受傷。



医温热到跨

- 請確認補如已從插座上拡下 天線等外接線都已脫離了 之後再搬動。
- 閱動時請注意不要隨識,這將會引起故障。 請特別小心類像質的表面。



抗菌

- 請不要讓磁鐵、電鐘、帶有磁鐵的玩具靠近電視機 受到磁性的影響影像的颜色含素電、晃動
- ※喇叭靠近電視機使用時如果影像受到了影響。請改用防 磁喇叭。



不要讓物品蒂人電視機內

- 請不要通過電視機的適風孔塞遊或落入金屬網及易燃物 品。在落入異物後仍嚴欄使用的話。會引起火災。簡單 和故障。
- 有幼兒的家庭尤其要注意 萬一有異物萬入機內時,請把電源級頭從插座上拔下,再 與經動碼店連絡。



與其他股備相連接時

- 將電視機與其他設備組合使用時。請仔細閱讀電視機的使用說明書及其他設備的使用說明書。並建從其各項指示。
- 將電視機與其它設備組合使用時。請將電源開闢關土以後 再進行連接。

但是如生了故障時

下列情况不一定是發生故障,請人修理前自己再檢查一遍。

遺樣的印	持候	請檢查這些地方
.2 沒有	影像和聲音	●電源插頭是否沒插好。
2 有	P音沒影像	對比調整是否調到最小。
The state of the s	色很淡調很差	●彩色與天然色是否調的不正確。
商	影像沒聲音	●音量調整是否調到最小或按了 静 音 鍵。
	部分頻道役影像和聲音	●在遙控器上的選台設定鍵是否 新設定。

ķ	显微的時候	請檢查這些地方
	沒有影像只有雞	●天線是否脫落或短路●電視機背面的天線是否接的 正確
×	影像有斑點	●是否受到了汽車·摩托車· 電虹燈等的雜波干擾。請把 天線架設在儘量遠難道路及 電虹燈的地方。
線		
	有重影	●附近有高山、高大建築、樹木 時,因受其反射波的影響,容 易造成重影,請試著改變天線 的高度及方向。
	出現横紋	●是否收到了附近電視台或轉播 台發出的干擾電波,調整天線 的方向和高度多少能改善一些 這種情況。
	影像有雪花並 有雜音	●天線是否故障。●天線是否正確的接好了。●天線的方向是否改變。

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時. 牆駕臨歌林關係企業:瑞林科技股份有限公司

臺灣服務的 基礎市中創結112萬24號

(02)24248816

開投服馬計 開設市中興高346號

(049)2233483

他山麓落路 台北市松陽第119-3號

(02)27698800

北海酸核酯 雷林林光洋装罩侧部143地

■ (05)7732938

北西縣務站 台北市和平西部二般92-1號

基基服務的 国曼基水上提到溪村136號 ★ (02)23032814

(05)2686574

主法服務的 台北市市場第205號

(02)25952113

新臺酸物品 新香市民業里和平額6-1號

(06)6323714

三世級統計 三面市洋規街村後

2 (02)82876889

(06)2804061

養養醫務計 土城市暴房間一段199億11頁2號 ☎ (02)22742008

台灣配蓋站 台南市文成路757號

中和服務部 中和市板馬第112號1樓

高華服務站 高雄市光學一器148-2號

(07)7612976

2 (02)22445628

量山服務的 黑雀星星山市中山武路27號

★ (07)7470710

中國國際站 中國市廣興國288號

★ (03)4287001

皇帝的神祕 解复市史课期124號

w (08)7325225

斯竹服務站 新竹市和平第147號

(03)5236370

因山服務的 高速高級行應應或餘499號

■ (07)6974493

苗屬鹽膏站 苗囊市至公图403號

(037)321221

影響的複點 黑公市西文里173號

(06)9211099

台中服務站 台中市主电器427-3號

(04)22413763

台東服務站 台東市永陽路145餘

(069)327377

中海面積的 台中市工事圖20第35號

(04)23504471 ■ (04)7513774

老舗銀務站 吉安都吉爾第一段234號 國東歐洲計 医美国民事的思想之1號 (03)8529191 (03)9543248

彩化圖寫站 彰化帝中山第一教123號

※消費者諮詢專繳:歌林設份有限公司

0800-231-758

歌林細站: http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專繳:雖林科技服務股份商限公司

0800-066-628

继林網站: http://www.realise.com.tw

310541800M

敏告歌林產品愛用者:

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話、持有變更或遷移、開設本公司無法 眼全告知·
- 為了保障您的權益,若需維修時,請您先查詢下列電話為確。

台北(02)8287-6277 台中(04)2359-3064 高雄(07)697-2417 花東面(03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

TINSC1938-1----